



Recommandations de mise en marche de la gamme thermique : Moteur 4 Temps (groupe électrogène, nettoyeur haute-pression, tondeuse...)

- 1) Lire la notice d'utilisation fournit avec l'appareil.
- 2) Utiliser de l'essence sans plomb SP95 uniquement et non du carburant nouvelle génération type E10 et E85. Ajouter un additif stabilisateur à votre essence, celui-ci évitera la dégradation et l'oxydation de votre carburant évitant ainsi la formation de vernis et de gommage dans l'ensemble du circuit.
- 3) Remplir le carter moteur avec de l'huile pour moteur 4 Temps SAE15W40. Attention à bien respecter le niveau Min /Max présent sur la jauge. **Si le niveau d'huile n'est pas respecté, la machine ne démarrera pas ou sera gravement endommagée (Hors garantie). Le remplissage du carter moteur doit être effectué uniquement lorsque le produit est posé à plat sur le sol. Ne pas incliner la machine lors du remplissage.**
- 4) Avant chaque utilisation, vérifier le ou les niveaux d'huile.
- 5) **Respecter la procédure de démarrage :**
 - Remplir le réservoir d'essence SP95 récente (moins de 30 jours) et le carter moteur d'huile.
 - Pour les nettoyeurs haute-pression, il est impératif de remplacer le bouchon de transport de la pompe par le bouchon reniflard fourni séparément (cf Notice d'utilisation).
 - Ouvrir le robinet d'essence si la machine en est pourvu.
 - Placer l'interrupteur Marche/Arrêt sur On (I) et/ou la commande d'accélérateur sur 
 - Lors de démarrage à froid, mettre le « Starter ».
 - Si la machine est équipée d'une pompe d'amorçage, pressez-la 4 ou 5 fois.
 - Tirer le lanceur doucement jusqu'à sentir une résistance puis tirer d'un coup sec. Attention à bien accompagner la poignée pour éviter un retour brutal. Ne pas tirer par petits mouvements acharnés. Sur les machines à démarrage électrique, simplement tourner la clé sur « Start ».
 - Une fois le moteur démarré, enlever le starter le cas échéant.